Посібник користувача термостата серії WT-410

Цей термостат використовується для водяного опалення, електричного опалення або газового котла.

Ласкаво просимо

Дякуємо Вам за довіру та підтримку!
Ми застосовуємо передові технології та дизайнерську майстерність, щоб вам новий термостат забезпечував вам прийнятну температуру кожного дня в майбутньому. Ви зробили вашу життя приємнішим, а життєвий простір - медитацією і естетичним.
Для отримання докладних інструкцій з встановлення та використання цього пристрою, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник, або звертайтеся до професіоналів. Крім того, будь ласка, встановлюйте і використовуйте цей виріб у межах закону.

Застосування

Інтелектуальний цифровий регулятор якоме собою систему, призначену для контролю температури в приміщенні. Він виру робочим станом опалювального обладнання шляхом порівняння температури навколишнього середовища із заданою температурою. Підвищуючи комфорт, він одночасно досягає мети енергозбереження.
Цей термостат ідеально підходить для установки на настінно-монтованого корпусами, має елегантний дизайн сторонній і використовує.
Крім того, він має ручні й автоматичні функції, програмовані функції та функції нагляду і стабіл.

Упаковка виробу

Термостат 1 шт.
Сертифікат відповідності 2 шт.
Сенсора підлоги (додатково) 1 шт.
Керівництво/інструкції 1 шт.
Гавант 1 шт

Параметри виробу

GA: Водяне опалення 3A;
GB: Електричне опалення 16A
GC: Газовий котел 3A
GE: для водяного опалення + для газового котла
L1: Підключення і ні можете регулювати або вимкнути вскрасить за допомогою мобільного застосунку)
R2: Внутрішній датчик та зовнішній датчик

Електричні характеристики

1. Датчик температури: NTC
2. Діапазон регулювання температури: (+5°C
3. Екран дисплею: LCD
4. Робоче середовище: -5-50°C
5. Споживана потужність: <1 Вт
6. Встановлена температура: 5-60° C
7. Діапазон відображення 0-57°C
8. Струм навантаження: водогрійне 3A (розмикальний) електроприводне 16 A (розмикальний)
9. Напруга: AC95~220В, 50/60Гц
10. Стандарти електробезпеки: GB14536, 1-2008

Підключення WIFI

Перед першим використанням термостат/регулятор, WIFI необхідно підтвердити до телефона або планшета, яке дасть змогу забезпечити зв'язок між підтвердженим пристроєм.
Підтвердити до WIFI Що чи уміжнання термостата термостата і управління кнопку "вгору" тримаєтеся 5 секунд, на дисплеї термостата заблиме значок WIFI і термостат перейде в стан ухоудження.

1. Завантаження програми

Знайдіть застосунок "Tuya Smart" або відскануйте наступний QR-код, щоб завантажити цю програму забезпечення

2. Реєстрація облікового запису

Якщо у вас немає облікового запису в застосунку, ви можете зареєструвати новий. Ви можете зареєструватися за допомогою номера SMS. Натисніть кнопку "Зареєструвати новий обліковий запис", щоб перейти на сторінку політики конфіденційності Tuya Smart Platform. Після натискання кнопки "Погодж" ви перейдете на сторінку реєстрації номера нового мобільного телефону.

Система автоматично визначає поточну країну/регіон, або можна вручну вибрати країну/регіон, ввести новий телефон або адресу електронної пошти та натиснути кнопку "Отримати код перевірки". Введіть отриманий код. Потім введіть пароль.
Для усунення реєстрації натисніть кнопку "Готово".

Інструкції для користувачів

1. живлю перевіряйте цей посібник. Відповідальним правил експлуатації можна провести до пошкодження виробу або виникнення небезпечної ситуації.
2. Перевіна, який вимкнуте мотиле, повинен бути добре навчаний і дипломуванни фахівцем з обслуговування.
3. Після завершення монтажу уважно прийняйте з цим посібником і правилів з пристроєм відповідно до інструкцій з експлуатації.

Примітка: При пошкодженні пристрою слуг небезпека ураження електричним струмом.

Схема підключення

Етапи монтажу

1. Відкопчіть бокі шкіпкоми відокладіть до електричної сокети.

2. Відгорнуте дворотн шкіпкоми від небезп плати нарушення.

3. Вирізть бокі шкіпкоми в підрозетник 86x86

4. Підключіть кожу шкіпкоми до гоні плати нарушення і нарешті закобір від кутом 90 градусів для завершення встановлення.

Опис позначок



2. Додати пристрій

У сторінці "Пристрої" натисніть Установити Bluetooth мобільного телефону, щоб увімкнути пристрій і увійдіть у додаток Tuya Smart. Натисніть кнопку "Додати пристрій" або "+" у правому верхньому куту головної сторінки застосунку і увійдіть в інтерфейс "Додати пристрій". Ранжиєм заміні" увійдіть пристрій, що додається (рис. 2), і дотримайтесь підказок.
2" "Автоматичне виявлення". Виконайте пошук пристрої (мал. 3) і дотримайтесь підказок на сторінці телефона.

3. Підключення до WIFI: Як автоматичного пристрою натисніть з сторінцйо кнопку "Згодж" і натисніть Гаводу, на дисплеї термостата ємкнеться знак Тоннр бливає значок WIFI (повільна миготлива), і термостат перезапуск, у цьо Термостат буду. Вибіть термостат (назвою Bluetooth / WIFI) ресеєм (дайбо пойтуєна тоннр). У разовм пилаєтуванни мотиеиеі мерзе натиснть кнопку "Наступний" (Наступний) і введіть пароль, який може відключитися до Інтернету в робочий мені пристрою, ємкнуть Wi-Fi.
Пароль WIFI, натиснть кнопку Next, відповідно до підказок сторінки (мал. 2) натиснть "Ok to connect", з'єднуєтеся пострлрй, пойдіть кнеу підказки (мал. 3), натиснть "Prompt confirm" і поверніться до застосунку Tuya для входу в пристрій.

У сцвоку роз застосунку для пропуску конфігурацмнм мерзе пнмкнемо на мал. 1, а в разі розгляньте конфігурацмнм мерзе мобільнмгмо пнтерфейсу, показаний на мал. 2. Ба'м пропуску ааз чм розглянеш конфігурацмнм мерзе можна змінити, а також вибрати мерзе розгляньте можна.

Експлуатація

1. Увімкнення/вимкнення: натисніть кнопку ⏻ для увімкнення/вимкнення термостата.
2. Натисніть кнопку SET для переміщення між ручним і відкладеним режимами.
3. Одночасно натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопкі вгору і вниз, щоб додати або скасувати блокування від дітей.
4. WIFI-мережа: Під час уміжнання термостата натиснніть і утримуйте **кнопку вгору** впродовж восьмм або п'яти секунд, на дисплеї термостата заблиме значок WIFI, і термостат перейде в стан ухоудження коду.

Інструкція з програмування часу

Опції	Значок	Час	Щоденна часу	Опис за замовчуванням	Можна/ні змінювати
Робочий час	1	06:00		22°C	
	2	08:00		18°C	
	3	11:30		22°C	
	4	12:30		18°C	
	5	17:00		22°C	
	6	22:00		18°C	
Вихідні дні	1	08:00		22°C	
	2	23:00		18°C	

Розширене налаштування параметрів

У вимкненому стані натисніть кнопку SET, натиснуту. Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд, щоб ввійти до розширеного налаштування параметрів. Натисніть кнопку SET для вибору опцію, потім натисніть кнопки вгору/вниз, щоб змінити значення параметра, і натисніть кнопку SET, щоб зберегти. Ці дії можуть з допомогою розширеного налаштування можна:

01	Калібрування температури: Ви можете регулювати температуру, яку показує термостат, на кілька градусів, щоб вона була точнішою.
02	Межа датчика: Виберіть обмеження температури для датчика підлоги: 27°C (стандартне значення), 35°C (для теплих підлог) або 45°C (для холодних підлог).
03	Диференціал температури: Виберіть, наскільки температура повинна змінитися, перш ніж термостат увімкне або вимкне опалення. Стандартне значення 0.5°C.
04	Мінімальна температура: Встановіть мінімальну температуру, яку можна вибрати. Стандартне значення 5°C.
05	Максимальна температура: Встановіть максимальну температуру, яку можна вибрати. Стандартне значення 35°C.
06	Режим антиобмерзання: Увімкніть цю функцію, щоб запобігти замерзанню труб. Стандартне значення: вимкнено.
07	Тривалість роботи насоса: Виберіть, скільки часу насос працюватиме після вимкнення опалення, щоб запобігти перегріву. Стандартне значення: 2 хвилини.
08	Відкриття клапана: Виберіть, наскільки клапан буде відкритий, коли опалення увімкнене. Стандартне значення: 100% (повне відкриття).
09	Швидкість вентилятора: Виберіть, наскільки швидко працює вентилятор, коли опалення увімкнене. Стандартне значення: 100% (максимальна швидкість).
10	Язик: Виберіть мову. Стандартне значення: English (англійська).
11	Одиниці вимірювання температури: Виберіть, чи показувати температуру в °C (Celsius) або °F (Fahrenheit). Стандартне значення: °C (Celsius).
12	Скидання: Скиньте всі налаштування до заводських. Це видалить всі ваші налаштування та повернеться до стандартних.

Якщо конфігурація мерзе не вдалася, застосунок відобразить сторінку, як показано на наступному знімку, і ви зможете вибрати повторно додавання або перегляньте довідку.
Примітка. Переконайтеся, що термостат перводить у стан відбору мезе в разі невдалого підключення.

4.Відображення інтерфейсу застосунку термостата